


Baureihe LUMOTAST FK

Einbaudurchmesser 16,2 mm

1


LUMO
FK

Montage




- ① Anlieferungszustand
- ② Taster in Bohrung einsetzen
- ③ 1x betätigen, montiert
- ④ Federleiste mit Flachbandkabel aufrasten


Demontage von vorne




1. Blende fassen



2. Blende herausziehen




3. Clickhebel lösen




4. Taster/Signalleuchte mit Kabel herausziehen

Einbauzeichnungen

Mit Federleiste und Flachbandkabel




Anschlussbild (Sicht auf Bauteil-Unterseite)




1 + 4 = Anschluss Taster, 2 + 3 = Anschluss Leuchte
bei Verwendung LED: Anschluss 3 = Kathode


Mit Steckfassung





Steckfassung für Leiterplatte



Draufsicht Frontplatte



Draufsicht Leiterplatte



Lochbild Leiterplatte
Sicht auf Bauteilseite

